

RS-232/RS-485/2口 UT-502 工业级高性能光电隔离型 接口转换器使用说明书

一、概述

UT-502T 业级光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C。 RS-485标 准 , 能 够 将 单 端 的 RS-232信 号 转 换 为 平衡差分的2口/RS-485信号,内置的光电隔离器,能够 提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器, 此保护器被设计用来保护2口/RS-485接口,采用当今 先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR) 瞬态电压抑 制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间 的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低, 吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数 ,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而 损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD, 提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路 上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保 证 了 RS-485接 口 的 高 速 传 输 。 RS-232接 口 端 通 过 一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连, RS-485端 通 过 十 位 接 线 柱 为 输 出 端 。 转 换 器 内 部 带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等), 无需跳线设置实现 2口 光 电 隔 离 半 双 工(RS-485)模 式 转 换 , 即 插 即 用 . 确 保 适 合 一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的 工作方式作任何软件的修改。

UT-502工业级光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接128个RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到2口/RS-485转换。

二、性能参数

1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485标准

2、电气接口:RS-232接口输入DB9母头的连接器, 2口/RS-485接口通过十位接线柱为输出端

3、保护等级: RS-232接口+/-15KV ESD保护, 2口 RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护.DC/DC模块

4、隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续

5、工作方式:异步半双工

6、信号指示:五个信号指示灯电源(PWR)、二个发送

7、传输介质: 双绞线或屏蔽线 8、传输速率: 115.2K BPS 到300m 38.4K BPS 到 2.4Km 9600 BPS 到 5Km

(TXD)、二个接收(RXD)

9、外形尺寸:120mmX72mmX22mm

10、使用环境:-40 到85 ,相对湿度为5%到95%

11、传输距离:0-5,000米 (115200bps-9600bps)

三、连接器和信号: RS-232C引脚分配

DB9 母头/孔型 (PIN)	RS-232C 接口信号	
1	保护地	
2	接收数据SIN(RXD)	
3	发送数据SOUT (TXD)	
4	数据终端准备DTR	
5	信号地 GND	
6	数据装置准备DSR	
7	请求发送RTS	
8	清除发送CTS	
9	响铃指示RI	

2口/RS-485输出信号及接线端子引脚分配

接线端子 (PIN)	输出信号	RS-485半双工接线
1	T/R+	RS-485 (D1+)
2	T/R-	RS-485 (D1-)
3	ISO1	ISO1 (地线)
4	T/R+	RS-485 (D2+)
5	T/R-	RS-485 (D2-)
6	ISO2	ISO2 (地线)
7	N/A	空
8	N/A	空
9	VCC	电源10-30VDC输入
10	GND	地线

四、硬件安装及应用:

安装UT-502光电隔离接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入RS-232接选择口端,相应的电源接入电源端口,本产品采用DB-9通用连接器为输入端,十位接线柱为输出端,无需跳线设置自动实现2口/RS-485通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表发射、VCC代表输入或输出电源,GND代表公共地线,点到点、点到多点、半双工通信接两根线D1+、D1-或D2+、D2-点到点、点到多点。

UT-502接口转换器支持以下二种通信方式:


- 1、点到点/两线半双丁
- 2、点到多点/两线半双工

转换器作为半双工接线时,为了防止信号的 反射和干扰,需在线路的终端接一个匹配电阻 (参数为120欧姆1/4W)


五、通信连接示意图

RS-232至RS-485转换

1、RS-485点到点/二线半双工通信




2、RS-485点到多点/两线半双工通信



RS-485设备

3、UT-502接口转换器之间半双工通信只须连接任何一组D1或D2



六、故障及排除:

- 1、数据通信失败
 - A、检查RS-232接口接线是否正确
 - B、检查RS-485输出接口接线是否正确
 - C、检查供电是否正常
 - D、检查接线端子是否连接良好
 - E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
 - F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁
- 2、数据丢失或错误
 - A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否 一致